

TÖYÖTÖMI

Wi-fi Brugsanvisning

SERIE: **IZURU**

Program: **Ewpe Smart**



Dansk



INTRODUKTION




WIFI-KOMPABILITET/FORBINDELSE

TOYOTOMI IZURU Split vægmonterede varmepumpe er udstyret med indbygget wi-fi-forbindelse. Ved hjælp af programmet **Ewpe Smart** (fås i Apple App Store eller Google Play) er det muligt at fjernbetjene varmepumpen via en smartphone eller tablet.

Til at styre varmepumpen bruges en wi-fi-router (parret med varmepumpen via programmet **Ewpe Smart**).

Varmepumpen SKAL installeres på et sted, hvor der er wi-fi-dækning. Hvis mobilstyringen er uden for routerens wi-fi-dækningen, dvs. fjernbetjening, kræver wi-fi-routeren en internetforbindelse for at kommunikere med mobilstyringen.



1. Indendørs varmepumpe (AC Device TOYOTOMI)
2. Smartphone eller tablet (via wi-fi)
3. Wi-fi-router
4. Fabrikwebserver
5. Internet cloud
6. Smartphone eller tablet (via internet cloud)

MINIMUMSKRAV

- Vægmonteret varmepumpe TOYOTOMI IZURU
- Wi-fi-router, 2,4 G frekvensområde, der understøtter 802.11b/g/n-tilstand, med dækning af udstyrets placering. (5 GHz wi-fi understøttes ikke)
- Til fjernbetjent, cloud-baseret wi-fi-router/modem med aktiv internetforbindelse
- Smartphone/tablet (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) med installeret **Ewpe Smart**-program

INDSTILLINGER



Downloading og installation af varmepumpe

Scan QR-koden med din smartphone for at downloade Ewpe Smart-programmet.



Android QR-kode
Eller søg efter Ewpe
Smart i Google Play




IOS: Søg efter programmet
"Ewpe Smart" i Apple Store og
download Apple-versionen.

Installerer programmet i henhold til vejledningen. Hvis programmet er blevet korrekt installeret, vises følgende ikon på din smartphones hjemmeside



Programmet [EWPE Smart] på Google Play



**Bilag A: << Mislykket konfiguration - Årsager - Kontrol >>**

- ✓ Sørg for, at mobiltelefonen er forbundet til den lokale wi-fi-router: Slå 3G/4G-mobilnetværket fra under konfigurationen for at oprette forbindelse til din lokale routers wi-fi.
- ✓ Kontrollér, om enheden er blevet nulstillet. Tryk på Mode og Turbo-knapperne på fjernbetjeningen, og hold dem nede for at nulstille. Du hører en "bip"-lyd til at starte med og endnu et "bip" efter 10 sek., hvis nulstillingen er lykkedes.
- ✓ Kontrollér wi-fi-routerens navn. Det anbefales, at der ikke er brugt mellemrum eller andre alfanumeriske tegn.
- ✓ Kontrollér adgangskoden til din wi-fi-router. Kun 32 cifre er tilladt. Det anbefales, at der ikke er mellemrum eller andre specialtegn end bogstaver og tal.
- ✓ Kontrollér, at wi-fi-routerens adgangskode er korrekt ved konfigurationen af programmet. Du kan få vist koden for at få bekræftet, at den er korrekt indtastet.

**Flere oplysninger:**


- ✓ Softwaren indeholder en help desk, hvor brugere kan tjekke vejledningen til softwaren og andre oplysninger.
- ✓ Da funktionaliteten og softwaren forbedres hele tiden, modtager du information om efterfølgende opdateringer, til din orientering.
- ✓ Da funktionen kan ændre sig som følge af forbedringer og løbende opdateringer, er illustrationerne i brugsanvisningen kun retningsgivende. Du bør se på det faktiske betjeningsmiljø.

Bemærk: Du kan styre en varmepumpe med højst 4 smartphones samtidig.

Bemærk:
Billeder (netværk) er eksempler til brug for brugsanvisningen



Bilag B: << Mislykket konfiguration - Årsager - Kontrollér >>



Tilføjelse mislykkedes!

Prøv at løse problemet ved at udføre følgende trin, og prøv så igen

- ✓ Kontrollér, at udstyret er i distributionsnetværkstilstand
- ✓ Kontrollér, at mobilen har forbindelse med den trådløse routers 2,4 GHz netværk
- ✓ Kontrollér, at den trådløse router har lukket sortliste og hvidliste (mac-adressefiltrering)
- ✓ Prøv at indstille den trådløse router til 11 BG eller 20 MHz båndbredde inden netværksdistribution. Når netværksdistributionen er gennemført, skal routeren indstilles til tidligere konfiguration.

Vælg din trådløse hjemmerouter (5 GHz wi-fi understøttes ikke). Vælg andet wi-fi.



Bemærk:
Billeder (netværk) er eksempler til brug for brugsanvisningen

INDSTILLINGER



Trin 1 (Registrering) Oprettelse af ny konto



Første gang du ønsker at logge på, skal du oprette en ny konto/brugernavn.

Hvis du allerede har et brugernavn, skal du springe registrerings trinnet over og logge ind ved at indtaste din e-mailadresse og adgangskode på siden "Sign in". Hvis du har glemt din adgangskode, kan du nulstille den.


Landingside

Acceptér brugsvilkår

Registrer/login



Opret ny konto



Udfyld din e-mail

Udfyld brugernavn

Vælg adgangskode

Bekræft adgangskode

Vælg server - (Europa)

Tryk på følgende knap




INDSTILLINGER



Trin 2

Registrering



Udfyld brugernavn og e-mail

Udfyld adgangskode

Indtast den server,
du valgte ved

“Sign up”.

Tryk på følgende knap:





Programmet
hentes

Programmet er på
“Sign in”


Startside
(My Home)

Info-siden

En virtuel
varmepumpe vises



INDSTILLINGER



Bemærk:

På gruppestyringssiden vises en virtuel varmepumpe, for at du kan blive fortrolig med programmet inden tilføjjelsen af en reel enhed.

Den virtuelle varmepumpe vises ikke, så længe der er mindst én reel enhed forbundet.

INDSTILLINGER








Kontrol af wi-fi-netværk (1)

I din mobilenheds menu vælger du: Indstillinger

Vælg >> wi-fi

Og dernæst: [Wi-Fi networks](#)

- 1) Forbundne router  **ADM**
Connected
- 2) Varmepumpen  **1e04ba57**
Saved, Secured
- 3) Andet netværk  **Delta-AirCondition**
Sign-in is required
- 4) Andet netværk  **KLIMATISMOS**
Saved, Secured



([ADM](#) wi-fi-netværket i denne brugsanvisning er vores hjemmerouter)

BEMÆRK!!

Når du vælger [Wi-Fi networks](#) på din smartphone, vil der sandsynligvis blive vist mere end ét [Wi-Fi-netværk](#) alt efter det område, du befinder dig i.

Smartphonen er forbundet til [ADM](#)-netværket

Bemærk:
Billeder (netværk) er eksempler til brug for brugsanvisningen

INDSTILLINGER



Kontrol af wi-fi netværk (2)

I din mobilenheds menu vælger du Indstillinger, og dernæst

Wi-fi for at kunne se [Wi-Fi networks](#).

I nogle få sekunder efter nulstillingen vises enheden (**1e04ba57**) ikke under [Wi-Fi networks](#)

1) Forbundne router



ADM

Connected

3) Andet netværk



Delta-AirCondition


Sign-in is required

4) Andet netværk



KLIMATISMOS

Saved, Secured



Bemærk:

Varmepumpens nummer (**1e04ba57**) er de sidste 8 cifre i **Mac-adressen** for enhedens wi-fi-spot (**modul**) og er unikt for hver enkelt af dem.

Efter nogle få sekunder vises

[Wi-Fi networks](#)

sammen med din

2) varmpumpe



1e04ba57


Saved, Secured

Bemærk:

Når du begynder processen med at tilføje en varmpumpe til programmet, skal varmpumpens wi-fi-spot (**1e04ba57**), være vist under [Wi-Fi networks](#)

Bemærk:

Billeder (netværk) er eksempler til brug for brugsanvisningen




INDSTILLINGER



Trin 3


Tilføj en ekstra enhed til programmet (manuel tilstand)



Tryk på



Tryk på



Tryk på

Remote controller (with WiFi button)

Tryk på

... Add manually

Nu skal du nulstille varmpumpen. Processen for nulstilling følger på næste side.




INDSTILLINGER



Trin 4

Nulstil varmepumpe

Nulstil varmepumpen ved at trykke på følgende knapper samtidig:



&

Du hører en **((bip))** lyd til at starte med og dernæst endnu en **((bip))** lyd i de næste 10 sekunder.

Du kan nu holde op med at trykke på knapperne, da nulstillingen er gennemført.

Vær opmærksom! **Wi-fi**-symbolet skal være vist på skærmen.

Du kan aktivere og deaktivere **wi-fi** ved at trykke på følgende knap:



Wi-fi

Trin 5

(manuel tilstand)

Gå tilbage til programmet. Vær opmærksom, følgende skal være vist:

< Add appliance manually

Tryk på


Next



INDSTILLINGER




Trin 5 Tilslut en ekstra varmepumpe til programmet (manuel tilstand)




Acceptér
vilkårene
og tryk på
Next

Tryk
på



Numeret
1e04ba57
bør vise sig i
varme-
pumpens
felt




I næste felt skal
routeren (**ADM**) være
vist. Indtast
nedestående
adgangskode til
routeren

Tryk på



Processen starter, og følgende
besked vises: Forbundet til wi-fi-
netværk **1e04ba57**
(Varmepumpens wi-fi-spot).

En **((bip))** lyd høres




Bemærk:
Billeder (netværk) er eksempler til brug for brugsanvisningen


INDSTILLINGER




Tilslut en ekstra varmepumpe til programmet (manuel tilstand)




Følgende meddelelse vises: Konfiguration gennemført – gå tilbage til startside



Følgende meddelelse vises: Forbundet med wi-fi-netværket **ADM** (Hjemmerouter)



På startside (My Home) vises den tilsluttede enhed nu som **1e04ba57**



Bemærk: Billeder (netværk) er eksempler til brug for brugsanvisningen

INDSTILLINGER





Trin 6

Ændring af varmepumpens navn



Tryk på varmepumpens navn på menu siden

På næste side kan du se varmepumpens nuværende navn ud for "Device name".



Indtast det nye navn, og tryk på "save"

Følgende meddelelse vises:

Saving finished

Navnet er blevet ændret.







Du kan nu styre enheden ved hjælp af "Ewpe Smart"-programmet.



- Kan konfigurationen ikke gennemføres, skal du kontrollere, om wi-fi-netværket er aktivt.
- Hvis wi-fi-netværket fungerer korrekt, skal du gentage trin 3, 4 og 5.
- Hvis konfigurationen fortsat ikke lykkes, bedes du kontakte [TOYOTOMI](#).
- Gentag trin 3 til 5 for at tilslutte flere mobile enheder.
- Når konfigurationen er gennemført, skal du klikke på det tilsvarende navn på varmepumpen for at komme til betjeningsfelterne for yderligere betjening.

Kommenterede [LB1]: Erstattes af Alaska?

GRUNDBETJENING




GRUNDBETJENING



Menu

- Ekstern lufttilførsel
(ikke tilgængelig)
- X-fan (selvrens)
- Sundhed Ioniser
- Lys (visning (on/off))
- SE (sparer energi)
- Venstre/højre (spjældregulering)
- Op/ned (spjældregulering)
- Dvale (dvaletilstand)
- 8 °C varme
- Timer
- Off
- On


Vælg betjeningsstilstand





Menu

Vælg ventilator-
hastighed

-  Auto
-  Low
-  Medium-Low
-  Medium
-  Medium-High
-  High
-  Turbo
-  Quiet

BEMÆRK:

Softwaren har en hjælpetjeneste, hvor du kan se vejledning til programmet samt andre nyttige oplysninger.

